

Montage elswout T bureau







**Draai de bout en moer in de tussenbalk los
Bewaars deze bij de andere bouten**



**Bepaal zelf uw afstand van de poten:
Gelijk aan blad of overhang van 2 tot 5 cm**



**Monteer de middensteun gebruik de
inbussleutel en eventueel een steeksleutel**



**Monteer de overige 2 boutjes waar de
2 balken over elkaar schuiven**

Keer het frame om en plaats deze op de
gewenste positie op het bureaublad.



Houd rekening met plinten en radiatoren
Schroef 2 schroeven per kant in het blad



Schroef de middensteun vast
aan het bureaublad



EN...
het bureau is klaar!

