

Montage elswout T bureau

Koppelstuk & Bladdrager



Bevestig het koppelstuk met een inbussleutel aan de tussenbalk, op dezelfde wijze als bij de poot.

Plaats vervolgens de tussenbalk met gemonteerd koppelstuk over de andere balk.



Schuif de twee delen van de tussenbalk uit elkaar. Schuif vervolgens de bladdrager over de tussenbalk.

Positioneer de bladdrager zodanig dat deze voor de helft onder het ene bureaublad en voor de andere helft onder het andere bureaublad valt. Bevestig de bladdrager daarna met minimaal vier schroeven.